



Bedienungsanweisung
Durchlaufofen Modell GERRIT
Best.-Nr. 175-4001

1. Allgemeine Hinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
2. Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Sollten Sie den Durchlaufofen an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
3. Sobald Sie den Ofen ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
4. Der Ofen darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Missbräuchlicher Einsatz kann Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
5. Bevor Sie den Durchlaufofen anschließen, vergewissern Sie sich, ob die auf dem Typenschild angegebene Stromart mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt.
6. Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
7. Bitte beachten Sie die örtlichen Unfallverhütungs- und Entsorgungsvorschriften.
8. Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Ofens nicht mehr gewährleistet.

2. Technische Angaben

Bezeichnung	Durchlaufofen
Modell	GERRIT
Leistung	3,6 kW
Anschluss	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Abmessungen	B 470 x T 1.050 x H 400 mm
Gewicht	24 kg netto

3. Sicherheitshinweise

1. Berühren Sie während des Betriebs nicht die Außenverkleidung des Ofens, da diese heiß wird.
2. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
3. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
4. Das Kabel darf nicht über Tischecken bzw. scharfe Kanten hängen. Es darf auch nicht mit der heißen Geräte-Oberfläche oder mit Wasser in Berührung kommen.
5. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
6. Lassen Sie den Ofen während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Kinder können die Gefahren im Umgang mit Elektrogeräten nicht erkennen.
7. Vor jeder Reinigung lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
8. Benutzen Sie den Ofen nicht im Freien.
9. Stellen Sie den Ofen nicht in die Nähe von Gas- oder Elektroherden bzw. anderen Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass keine Gardinen oder sonstige brennbare Materialien den Ofen berühren, wenn er in Betrieb ist.
10. Setzen Sie nichts auf den Ofen.
11. Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, schalten Sie den Ofen aus.
12. Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.

4. Eigenschaften / Ausstattung

- Quarz-Infrarot-Heizelemente sorgen für eine schnellere und gleichmäßigere Hitze.
- Variable Geschwindigkeiten des Transportbandes
- Hohe Produktion aufgrund des extra breiten Edelstahl-Förderbandes und dem großen Wärmebereich.
- Beheizter Bereich, um die zu toastenden Produkte, z. B. Brot, Brötchen auf die perfekte Temperatur zu halten.
- Krümelblech
- Überhitzungsschutz

5. Inbetriebnahme / Betrieb

1. Stellen Sie den Durchlaufofen auf eine stabile, ebene, wärmebeständige Fläche mit ausreichendem Platz drum herum.
2. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feucht-warmen Tuch bzw. einen Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie alles sorgfältig ab. Das Reinigungstuch bzw. der Schwamm darf nicht nass sein, sondern nur feucht!
3. Vor Anschluss ans Netz prüfen Sie, ob die Stromart und die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Danach stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. Drehen Sie den Regler auf „FULL“ = volle Hitze
5. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf 4.
6. Warten sie 5 bis 10 Minuten (Aufwärmzeit)

7. Bevor Sie die Produkte auf das Förderband legen, testen Sie mit einem Probelauf, ob die Einstellungen nach Ihrem Wunsch sind.
 - a) Wenn das Produkt zu hell ist, drehen Sie die Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn auf eine langsamere Geschwindigkeit.
 - b) Wenn das Produkt zu dunkel ist, drehen Sie die Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn auf eine schnellere Geschwindigkeit.

7. Reinigung

1. **ACHTUNG:** Vor jeder Reinigung muss der Ofen ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
2. Lassen Sie den Ofen vollständig abkühlen und reinigen Sie ihn, wie unter Punkt 5, Nr. 2 „Inbetriebnahme“ beschrieben.
3. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und auf gar keinen Fall Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm (siehe Sicherheitshinweise Punkt 14)
4. Der Ofen darf nicht in Wasser gestellt oder mit Wasser abgespritzt werden.

10LA

Bedienungsanweisung immer in der Nähe des Produkts aufbewahren.